



使用说明书

www.yihisxmini.com

感谢您选择SXmini M Class。为了确保正确安全的使用，请仔细阅读相关图标和使用说明。

SXmini M Class专门为专业高端人士设计。主机使用SX350J芯片，芯片带有控温功能的同时还具有智能功率调节功能。SXmini是一个精小并且功能强大，集功能与便利于一身的主机。

这款产品是目前市场上能给客户带来最完美体验的产品，尽情享受吧！

▶▶ 标准配置

- 1 x SXmini M Class 主机
- 1 x USB 线
- 1 x 说明书
- 1 x 保修卡
- 1 x 礼品盒和礼品袋

▶▶ 参数特点

- 以SX350J芯片为驱动；
- 温控、防干烧技术；
- 输出焦耳：10-60J, 200-580°F, 100-300°C
- 阻值：0.05-0.3Ohms（焦耳模式）；
- 焦耳技术（焦耳是能量的单位，详情请访问我们官网）；
- 支持单双电池；
- 单电池模式下60Watts，直通模式85Watts. 可用作机械模式；
- 输出电压1.0-9.5Volt；
- 阻值：0.15-3.0Ohms（功率模式）；
- 四档模式：超强劲模式，强劲模式，标准模式，温柔模式；
- 升压降压，DC-DC技术；
- 单电池，USB充电；
- 不锈钢，锌合金及黄铜；
- 人体力学设计；
- 精小的设计，120Watts的功率；
- 旋转屏（自动选择）；
- 重力感应系统；
- 可升级、GUI、反接保护、短路保护、低阻保护、低压保护和过热保护。

关于SX350J的参数，请参照我们官网：
www.yihisxmini.com

▶▶ 相关图示



1 2 3 4

- **进入菜单：**按点火开关5次进入主菜单。用点火开关选择下列图标所示的设置。每个设置都可以用重力感应或者加减开关调节。（正握住主机，向左或者向右倾斜三十度，重力感应开始起作用。）

	屏幕解锁
	锁屏
	主界面（焦耳模式）
	调节温度
	华氏度或摄氏度切换
	主界面（功率模式）
	退出菜单进入主界面
	直通模式，可以让你的主机转变为机械模式

▶▶ 注意事项

- SX350J芯片是基于镍200的基础上实现温控技术。电阻阻值在0.05-0.3Ohms之间，但是建议阻值是0.065Ohm 可以达到最好的效果。
- 切换到温控模式，镍丝必须跟SXmini M Class 匹配，让雾化器和SXmini 主机保持在同一温度，同时按下加减开关。将会读取雾化器阻值并且显示在屏幕上，当屏幕关闭后，雾化器和主机完成匹配，匹配后，可以提供精确的温控，每一次当你调到温控模式或者使用新的雾化器的时候，必须要先匹配雾化器。
- 防干烧技术：为了防止干烧，防止雾化丝过热或者缺少烟油，主机将自动侦测其状态并在屏幕上显示：“Dry coil, no liquid”。
- 可在官网上通过ID号查询主机的真伪。
- 禁止私自拆机，否则保修无效。
- 在使用SXmini M Class前，请务必把电池盖拧紧，否则可能造成接触不良。

5 6 7 8 9

② 放入电池



③ 关闭电池盖

务必要把电池盖拧到位后才能对SXmini M Class 进行操作，以免造成短路。



④ 安装雾化器



⑤ 用USB线插入到USB插口，可以对SXmini M Class进行充电或者升级。



10

11

12

13

▶▶ 操作指南

- **开机：**快速按点火开关5次开机；
- **锁屏及开锁：**锁屏功能可以防止SXmini M Class自动点火，在主界面或者屏保的情况下按点火开关三下锁屏或者开锁；
- **进入主界面：**当主机属于开机或者开锁的情形，按一次点火开关进去主界面；
- **选择记忆模式：**按点火开关进入主界（必须快速进行）；
 1. 在进入主界面的时候，按“+”键选择从M1-M5的记忆模式。
 2. 如果想要调节M1-M5的功率或者焦耳，选择了M1-M5后，按“-”键，然后用加减按键进行调节。
 3. 如果调节好记忆模式下的功率后，需要选择四档模式，先快速按点火开关一次，然后按“-”键。
- **选择四档模式：**按点火开关一次进入主界面。点击“-”键选择四档（温柔、标准、强劲、超强劲）

▶▶ 快速入门

- ① 使用您口袋里的硬币扭开电池盖



8 9

18+

仅成年人使用

由SXmini制造
地址：中国 东莞市常平镇新旧村东部工业园
第一工业小区中天光纤

电话：+86 0769 83865833
传真：+86 0769 83868533
邮箱：Cservice@yihisxmini.com
主页：www.yihisxmini.com

中国制造

