SXmini G Class V6.700 测试版本

升级指南

1.请先将 SXi 软件升级至 2.8.3.1 版本。

下载地址: <u>http://www.yihisxmini.com/cn/supportview/263.html</u>

2.升级前请在 SXi 设备信息中查看您的设备是 SX550A 或 SX550J,然后选择对应固件进行升级。 SX550J 的设备请使用 SX550J 固件升级, SX550A 的设备请使用 SX550A 固件升级。

请注意 SX550A 芯片与 SX550J 芯片是同一款芯片,并无区别,只是生产批次不一样,SX550A 芯 片全名为 SX550J-A。

1. 请先下最新 SXi 驱动 2.8.3.1 版本。





2. 下载 SXmini G Class V6.700 测试版本,升级前请仔细阅读升级注意事项。



3. 进行升级:

将设备连接到电脑,若 SXi 驱动无法检测到设备,请先安装驱动。

-	Retu	
-	SXi USB Driver Installer V2.0.0	
	SXmini G.Class Install SXi US	3B Driver
onnection		

4. 设备连接成功后,请点击"升级",打开升级文件

SXi-V2.8.3.1 (SXmini Q mini,SX550),SXmini G (lass)			
				SXmini
安装驱动		参数设定	产品信息	
SXI-Q	ア国定制			



) 编辑(E) 查看(V)	工具(I) 帮助(H)	
▼ 包含到库中 ▼	共享 ▼ 新建文件夹	
收藏夹	名称	修改日期
,下载	📄 SX550J-SXmini_G-Class升级固件_V6700.SXI	2017/6/15 10:0
桌面		
最近访问的位置		
库		
视频		
图片		
文档		
〕迅雷下载		
音乐		

5. 第一个升级动作完成,请拔出数据线,断开设备与电脑连接。



6. 此时设备可能会显示如下

"请连接电脑,升级到新的系统"





7. 请再连接设备与电脑,打开 SXi, SXi 会自动进行第二次升级,升级完成。

8. 升级完成后,返回到 SXi 主界面,点击设备信息,可以查看到当前版本号。



SXi-V2.8.3.1 (SXmini Q mini,SX550J,SXmini G Class)	A CONTRACTOR OF THE OWNER OF THE OWNER	X
)	SXmini
返回主贝		
	产品名称: SXmini G Class	
	芯片软件: YiHi SX550J V6.700	
	SXi-Q: V2.8.3.1	
	IC.	
产品信息	www.yihisxmini.com	

9. 按点火按键 5 下启动设备。



10.如何上传自己的照片到 G Class

点击参数设定,找到自定义界面选项,在C4下方



先准备一张 240*240 像素的照片

点击左边打开图片,在选择右边"替换壁纸"





💩 SXi-V2.8.3.1 (SXmini Q m	iini,SX550J,SXmini G Class)			
		返回		SXmini
		ACC 14-		
温度调节 100	200	300	直通模式	开 关
补偿温度	25		显示状态	左边
0		50	材质选择	镍丝 ◆
TCR 设置 0.00050	0.00090	0.00700	 口感选择	标准 ◆
功率调节	30.0 W		记忆模式选择	M3 🔶
5.0 0 日本	P 选择	200.0	温度单位	
			功率焦耳切换	功率。焦耳
	52 G3 G4	00	操作模式	初级 高级

完成后返回,请记得一定要保存设置。

成功上传!



http://www.yihisxmini.com

SXmini Team 2017/6/15