Danke für Ihre Wahl für SXmini. Ihh SXmini wurde speziell für professionelle Highend-Anwender entwickelt.
Dank des 64-Bit-Quad-Core-Prozessors YH SX5852 Prozessor mit Animationsfehlern, IPS TFT Farbdisplay und Bluetooth Technologie, Zu Ihrer Sicherheit und um eine schere Anwendung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

### ▸▸▸ Standard Konfiguration

- 1x SXmini T-Class Akkuträger (Akkus nicht im Lieferumfang)
- 1x USB Kabel
- 1x Bedienanleitung
- 1x Garantiekarte
- 1x Schutzmembrane
- 1x Geschenkbox und Tasche



### ▸▸▸ Spezifikationen & Eigenschaften:

- Powered by YH5 SX5852 Prozessor.
- Quad-Core-Prozessor mit Taktfrequenz bis zu 200 Watt Leistung .
- IPS TFT HD Farbdisplay.
- Joystick Steuerung.
- 510-A Joystick-Sprinner zur Entspannung.
- Hintergrundbeleuchtungsfarbe wählbar.
- Bluetooth Funktion Fernbedienung verfügbar.
- Bluetooth APP Kompatible, Android & iOS, Vollständige Einstellung über das Smartphone.
- Matte L bis 4 Bereite 49 x Höhe 33,5 mm
- Variable Joule Unterstützung mit allen TC Drähten SS/TiNi..
- Austauschbares Akkus.
- Laser Gravur Logo, Individuelles Logo & Individuelle Menünamen.
- Temperaturkontrolle, Anti-dry-burning Technologie.
- Ausgangs-Joule: 10J-120J; 21J-572 F / 100-300° C;
- Widerstand: 0.05-2.5 Ohm (Joule Modus).
- Ausgangsspannung: 1.0 – 8.0 Volt.
- Widerstand: 0.1-0.5 Ohm (Power Modus).



- Geschmacksmodus: PowerFull+, Powerful, Standard,Soft,Eco und SXmOnS1~S5
- Anti-Kopplungsschutz.
- DC-DC Wandler.
- Typ C USB Onboard Bildlose Ladung 5V/2A.
- Material: Zink, Aluminium.
- Vollständiges Menü, Kleiner, Grafisches Anwender-Interface.
- Verpackungsschutz, Kurzschlussschutz, Niedriger Widerstandsschutz, niedriger Batteriespannungsschutz, Überhitzungs- und Überladungsschutz.

### ▸▸▸ Referenzdiagramm

Gamp: Da es Metal, gibt es bei dem Hintergrund um zu diesem Werkzeug zu gelangen.Der Gegar verfügt sich wie beim Auto schwarz Hintergrund.





### ▸▸▸ Kurzwahl-Funktionen im Hauptbildschirm

Joystick-Funktionen:

B1 B2 Entsprechen der 2 Akkus während des Ladens.

### ▸▸▸ Funktionen:

- Gerät einschalten: Drücken Sie den Feuertaster 5mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten.
- Gerät ausschalten: Drücken Sie den Feuertaster 5mal schnell hintereinander um ins Menü zu gelangen , anschließend wählen Sie im Menü, mit Hilfe des Joysticks, "Systemoff" um das Gerät auszuschalten.
- Gerät sperren: Drücken Sie den Feuertaster 5mal hintereinander um das Gerät zu sperren.Entsperren: Drücken Sie den Feuertaster 5 mal hintereinander und drücken anschließend nach unten um das Gerät zu entsperren.







### ▸▸▸ Menü-Funktionen:

1. Drücken Sie den Feuertaster 5mal um in das Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie den Joystick nach oben oder unten um eine Funktion im Menü zu wählen.
3. Wählen Sie die Funktion Sie die angezeigen möchten und drücken Sie den Joystick nach rechts um ins Untermenü zu gelangen. Um die Einstellung zu verändern drücken Sie den Joystick nach oben oder unten. Bewegen Sie den Joystick nach links um ins vorherige Menü zu gelangen.
4. Drücken Sie den Joystick nach links um ins vorherige Menü zu gelangen oder um zurück zum Hauptbildschirm zu gelangen.

Bluetooth
Einstellung
Bluetooth Name
Bluetooth Pin
Bluetooth Status
Bluetooth Verbindung
Bluetooth Verbindungsmodus
Bluetooth Modus